

AGO45L

Bedienungsanleitung



Spureinstellgerät

Zweikopf Spureinstellgerät mit Laser

Bedienungsanleitung:



1. Nach Auspacken des Spureinstellgeräts lösen Sie die MS Sicherheitsschrauben auf den zwei Messköpfen.
2. Lösen Sie die Feststellschraube mit Kunststoffkopf an dem Messkopf und schieben Sie die Radgabeln in die richtige Position für Ihr Rad und ziehen Sie die Feststellschraube wieder an. Ziehen Sie die MS Sicherheitsschraube ebenfalls wieder an.
3. Betätigen Sie den Schalter. Auf der Position 1 schalten Sie den Laser ein. Auf der Position 2 können Sie das Gerät aufladen. Auf der mittleren Position ist das Gerät ausgeschaltet.
4. Zum Aufladen des Gerätes schalten Sie das Gerät auf Position 2 und stecken das Ladekabel ein. Die LED leuchtet auf und zeigt Ihnen an, dass der Ladeprozess begonnen hat. Die LED leuchtet so lange, wie das Ladekabel angeschlossen und Spannung vorhanden ist. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, sobald die Batterie aufgeladen ist.
5. Legen Sie die zwei Messköpfe auf die Räder und drücken Sie die Messköpfe vorsichtig an die Felge, bis die drei Messstifte gleichmäßig auf der Felge aufliegen. Anschliessend muss der Messkopf mit der integrierten Wasserwaage präzise ausgerichtet werden.
6. Schalten Sie den Laser über den Schalter (Position 1) ein und führen die Messung der Spur durch.